



## Servopresse JPE Serie


# Hier finden Sie die Modellnummer/Seriennummer

Die Schilder sind an der Presse und am Steuergerät angebracht. Bitte überprüfen Sie beide Schilder.

## Sitz des Typenschilds



## Erklärung des Typenschilds



① ②

① Modellnummer

② Seriennummer

Bsp.) 09E10N0001